



СКАЧАЙТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Следуйте данному руководству для быстрой и легкой установки и настройки Xzense.



Розжиг
(Lighting)



Дозаправка
(Refueling)



Остывание
(Afterrun)



www.xzense.com/video



РОЗЖИГ

1. Активируйте дисплей клавишей.
2. Выберите меню *Lighting*.
3. На дисплее отобразиться процесс розжига. Вытяжка запуститься и проработает на максимальных оборотах (BOOST режим) в течение 10 минут. Для максимальной производительности, розжиг необходимо произвести в этот период.
4. После режима BOOST, можно установить скорость вентилятора вытяжки в меню *Operation*.
5. Через некоторое время дисплей переходит в спящий режим. Для активации дисплея нажмите клавишу на устройстве сверху.



ДОЗАПРАВКА

1. Когда необходима дозаправка, раздается легкий звуковой сигнал и на дисплее всплывает диалоговое меню.

Как отключить сигнал, смотрите в инструкции по установке

2. Чтобы перезаправить нажмите *YES* затем произведите дозаправку печи. Прежде чем запустить печь, включите на 3 минуты вентилятор вытяжки на максимальных оборотах, чтобы дым не попал в комнату.

Нажмите *NO* если не хотите перезаправлять печь и запуститься режим *ОСТЫВАНИЕ*.


3. Если ничего не выбирать, автоматически запуститься режим *ОСТЫВАНИЕ*



ОСТЫВАНИЕ

1. Режим *ОСТЫВАНИЕ* запускается автоматически, если не выбирать дозаправку
2. По умолчанию *ОСТЫВАНИЕ* длится 30 мин и сопровождается работой вентилятора вытяжки. Вентилятор автоматически остановиться после окончания процесса *ОСТЫВАНИЕ*.
3. Если вы решите дозаправить печь во время остывания, просто нажмите на иконку *AFTERRUN* на дисплее.

Все заводские настройки можно изменить в меню *Settings menu*.



Больше
информации на
www.xzense.com