

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

ORTNER Modellierputz

Размер фракции 0-1мм

Свойства продукта

Моделирующая штукатурка ORTNER Modellierputz с фракциями 0-1мм, гидравлического типа связывания, белый штукатурный раствор. Разработан с учетом всех современных требований строительных печей. Подходит для использования на поверхностях подвергающихся воздействию температур до 200°C.

Применение

- Штукатурить в несколько слоев, нанесение тонким слоем
- Моделирование поверхностей и структур до максимальной толщины покрытия не более 50 мм



Технические данные

Максимальный размер фракции	1мм
Расход воды	прибл. 0,23л/кг
Температура применения	макс. 200°C
Время схватывания	до 45 минут
Расход при толщине слоя 1мм	прибл. 1,2кг/м ²
Толщина слоя	макс. 50мм

Рабочий процесс

Перед применением перемешайте сухую массу в чистой емкости. С помощью шпателя смешайте в емкости небольшое количество смеси с чистой водопроводной водой до необходимой консистенции, дать ему впитаться хотя бы 5 минут и наносите смесь в течение 45 минут, а в случае применения на большой площади, медленно перемешивайте массу и быстро наносите раствор. Теплая вода, а также интенсивное воздействие тепла ускоряет время связывания.

Высохший раствор нельзя использовать снова, его следует утилизировать как строительные отходы!



Важное примечание

- Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
- В случае влажного среза удалите шлам и подождите, пока испариться остаточная влага.
- Смачивание материала не требуется; по возможности используйте минимальное количество воды.
- Температура обработки должна составлять $> 5^{\circ}\text{C}$.
- Выполняйте нанесение раствора согласно рекомендациям.
- Перед фугованием или штукатуркой необходимо просушить поверхности.
- Сведения о составе продукта, обращении с ним, охране труда, чистке и утилизации приведены в Паспорте безопасности продукта.

Хранение

Моделирующую штукатурку ORTNER Modellierputz должен храниться запечатанным в прохладном и сухом месте. В случае правильного хранения при температуре выше 0°C , может быть гарантирован срок хранения 24 месяца.